

НЕТ ФОТО

Газорегуляторные пункты с газовым обогревом ГСГО-00 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13)

Газорегуляторные установки ГРУ-00 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13)

Газорегуляторные пункты блочные ПГБ-00 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13) с одной линией редуцирования, байпасом и узлом учёта газа

Состояние на складе: **есть**

Технические характеристики:

Наименование основных параметров и размеров	ГСГО-00 (01) ГРУ-00 (01) ПГБ-00 (01)	ГСГО-02 (03) ГРУ-02 (03) ПГБ-02 (03)	ГСГО-04 (05) ГРУ-04 (05) ПГБ-04 (05)	ГСГО-06 (07) ГРУ-06 (07) ПГБ-06 (07)	ГСГО-08 (09) ГРУ-08 (09) ПГБ-08 (09)	ГСГО-10 (11) ГРУ-10 (11) ПГБ-10 (11)	ГСГО-12 (13) ГРУ-12 (13) ПГБ-12 (13)
Регулятор давления газа	РДБК1-50				РДБК1П-50		
Диапазон давлений на входе, МПа	0,05...1,2						
Регулируемая среда	природный газ по ГОСТ 5542-87						
Выходное давление, кПа	1...4	4...16	16...40	40...60	60...100	100...250	250...600
Пропускная способность, м ³ /ч	700						
0,1 МПа	1200						
0,3 МПа	2600						
0,6 МПа	4200						
0,9 МПа	5200						
1,2 МПа							
Диапазон настройки давления срабатывания сбросного клапана, МПа	0,00126... 0,005	0,005...0,02	0,02...0,05	0,05...0,075	0,075... 0,126	0,126...0,3	0,3...0,7
Пределы настройки автоматического отключения подачи газа, МПа:							
• при повышении выходного давления	0,0014... 0,006	0,006... 0,022	0,022...0,06 0,002..0,003	0,06...0,08 0,01...0,03	0,08...0,14 0,01...0,06	0,14...0,32 0,05...0,12	0,32...0,75 0,1...0,4
• при понижении выходного давления	0,0003... 0,002	0,001... 0,003					
Масса	Уточняется после заполнения опросного листа						

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

единый адрес для всех регионов: tpg@nt-rt.ru

www.tehpromgas.nt-rt.ru/